

Afkalkningsvejledning – Bonamat

Sådan doserer og afkalker du din Bonamat kaffemaskine:

Maskine	Dosering af vand	Dosering af afkalker	Anbefalet afkalkning
Bonamat Novo	1 liter	50g	___ gange pr. uge
Bonamat Mondo 2	1 liter	50g	___ gange pr. uge
Bonamat Matic 2	¼ liter	25g	___ gange pr. uge
Bonamat Matic Twin	2 x ¼ liter	2 x 25g	___ gange pr. uge

- Opløs afkalkeren i lunkent vand
- Hæld opløsningen i maskinen
(Matic-maskiner = Den lille plastikprop øverst på maskinen)
- Sæt et tomt kaffefilter i tragten og en tom kolbe under
- Start maskinen, og lad ½ kolbekande løbe igennem
- Sluk derefter maskinen, og lad opløsningen virke i 2 timer
- Start maskinen så den resterende del af opløsningen kan løbe igennem
- Kør maskinen 2 gange igennem med rent koldt vand, og den er klar til fortsat drift

Sådan doserer og afkalker du dit Bonamat kaffeanlæg:

Maskine	Dosering af vand	Dosering af afkalker	Anbefalet afkalkning
5 liters anlæg	¾ liter	50gr.	___ gange pr. uge
10 liters anlæg	1 liter	50gr.	___ gange pr. uge
20 liters anlæg	1½ liter	100gr.	___ gange pr. uge

- Opløs afkalkeren i lunkent vand
- Tap vand af til opløsningen af afkalker
- Aftap derefter så meget vand som muligt
- Påfyld derefter opløsningen stille og roligt
- Fyld derefter op med rent vand
- Lad opløsningen virke i 2 timer
- Aftap derefter opløsningen
- Hvis muligt, tøm maskinen i en vask og skyl den ren
- Eller påfyld manuelt, og aftap 6-8 gange, og maskinen er klar til brug



Husk! Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen Kaffe.

Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.