

## Vejledning for Bonamat HW 10 og HWA 20

|                   | HW 10   | HWA 20   |
|-------------------|---|--|
| <b>Opstart</b>    | Før maskinen tændes, hældes 4,5 l koldt vand i beholderen (3 cm fra overkant).<br><br>Vent ca. 10 min. – maskinen har nu varmet vandet op, og er klar til brug  | Maskinen påsættes vandslange, som tilsluttes koldt vand.<br><br>Før maskinen tændes, hældes der 1,5 l koldt vand i beholderen.<br><br>Tænd for maskinen og den tager nu vand ind i små portioner, som efterhånden opvarmes.  |
| <b>Brug</b>       | Varmt vand tappes ved at vippe tomlingtonshanen.<br><br>HUSK at efterfylde maskinen med koldt vand efter taping, så maskinen altid klar til aftapning af varmt vand.  | Varmt vand tappes ved at vippe tomlingtonshanen.   |
| <b>Afkalkning</b> | Sluk for maskinen og tag inderbeholderen ud.<br><br>50g (1 brev) Frellsen Afkalker opløses i en kande med 1 l varmt vand. Hæld blandingen på maskinen og lad det stå i ca. 2 timer.<br><br>Tøm maskinen helt for blandingen efter afkalkning. Vend maskinen på hovedet for at få løse kalkrester ud. Skyl maskinen grundigt med varmt vand – vandet tømmes ud ved at vende maskinen på hovedet. Hvis dette ikke er muligt – påfyld og aftap vand 6-8 gange. Indsæt inderbeholderen og maskinen er nu klar til brug. | Sluk for maskinen, når den er fyldt. Aftap herefter 1 l vand fra maskinen i en kande, hvori 50g (1 brev) Frellsen Afkalker opløses under omrøring.<br><br>Hæld herefter blandingen i maskinen. Lad blandingen stå i ca. 2 timer.<br><br>Tøm maskinen helt for blandingen efter afkalkning. Vend maskinen på hovedet for at få løse kalkrester ud. Skyl maskinen grundigt med varmt vand – vandet tømmes ud ved at vende maskinen på hovedet. Hvis dette ikke er muligt – påfyld og aftap vand 6-8 gange. Maskinen er nu klar til brug. |
| <b>Anbefaling</b> | Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge  | Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge   |
| <b>Bemærk</b>     | <b>Husk!</b> Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen Kaffe.<br><br><b>Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.</b>  |  |



### HW 10

1. Låg
2. Inderbeholder
3. Tænd/sluk
4. Tomlingtonshane
5. Spildbakke
6. Termostat

### HWA 20

1. Låg
2. Beholder
3. Tænd/sluk
4. Tomlingtonshane
5. Spildbakke
6. Termostat
7. Vandtilslutning

